

PX-5800

取扱説明書2

本書ではプリンタドライバやユーティリティの使い方を説明しています。また、さまざまな印刷の目的に応じた設定方法を詳しく説明しています。ご使用の目的に応じて、必要な章を参照してください。

マークの意味

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

▲警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

!注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

B

関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.4.6 の画面を使用しています。

ハガキの表記

本書では、日本郵政公社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語 版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft[®] Windows[®] XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ [Windows 2000]、[Windows XP] と表記しています。またこれらを総称する場合は [Windows]、複数の Windows を併記する場合は [Windows 2000/XP]のようにWindows の表記を省略することがあります。

Mac OS の表記

Mac OS X v10.2、v10.3、v10.4 本書では、上記各オペレーティングシステムを「Mac OS X」 と表記しています。

商標

EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Apple の名称、Mac、Mac OS は Apple Computer, Inc. の 商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い ます。

もくじ

プリンタソフトウェアの棲い方 (Windows) 5 プリンタソフトウェアの構成 6 プリンタドライバ 6 アリンタドライバ 6 アリンタドライバの設定 7 プリンタドライバの設定 7 プリンタア・フィンドウ!3 7 オャップ調整 29 MAXART リモートバネル 8 プリンタドライバの削除 31 プリンタドライバの間除 7 コーティリティの使い方 7 ドライバによる白頭整 7 カラーマネジメント 38 アラリンタア・フィンドウ!3 7 オートフォートア・フィンドウ!3 7 アブリケーションソフトによるカラーマネジメント 38 アリンタドライバによる色調整 40 オートフォートア・フィンドン 18 エノクロ印刷 7 フリンタドライバの削除 7 コリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X) 7 プリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X) 7 プリンタソフトウェアの構成 7 プリンタソフトウェアの構成 7 プリンタソフトウェアの構成 7 プリンタソフトウェアの構成 7 プリンタアライバ 22 EPSON Printer Utility 7 22 MAXART リモートパネル 22 MAXART リモートパネル 22 Mindows での設定 62 Mindows での設定 62 Mindows での設定 62		ユーティリティの使い方27
プリンタソフトウェアの構成	プリンタソフトウェアの使い方 (Windows)5	EPSON プリンタウィンドウ 28 ノズルチェックとヘッドクリーニング 29
プリンタドライバ…6 EPSON プリンタドラ(3…6 MAXART リモートバネル…6 プリンタドライバの設定	プリンタソフトウェアの構成	
プリンタドライバの設定画面の表示 7 プリンタドライバの設定画面の表示 7 プリンタドライバを使った印刷の流れ	プリンタドライバ 6 EPSON プリンタウィンドウ!3 6	プリンタソフトウェアの削除31 プリンタドライバの削除 31
プリンタドライバの設定項目 … 9 プリンタドライバの設定 … 10 可剛の中止方法 … 11 印刷中に問題が発生したとき … 12 ユーティリティの使い方 … 13 EPSON ブリンタウィンドウ !3 … 14 ノズルチェックとヘッドクリーニング … 17 ギャップ調整 … 17 MAXART リモートバネル … 17 プリンタソフトウェアの削除 … 19 EPSON ブリンタウィンドウ !3 の削除 … 20 MAXART リモートバネルの削除 … 19 プリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X) … 21 プリンタソフトウェアの構成 … 20 EPSON ブリンタウィンドウ !3 の削除 … 20 MAXART リモートバネルの削除 … 20 プリンタソフトウェアの構成 … 21 プリンタソフトウェアの構成 … 22 EPSON アブリンタウィンドウ … 22 MAXART リモートバネル … 22 プリンタドライバの設定 … 22 ブリンタドライバの設定 … 22 ブリンタドライバの設定 … 22 ブリンタドライバの設定 … 22 ブリンタドライバの設定 … 22 アプリンタドライバの設定 … 22 同か別の開発 … 44 アプリケーションソフト側の設定 … 44 フチなし印刷 … 46 フチなし印刷 … 47 アプリケーションソフト側の設定 … 47 フリンタドライバ 側 … 20 「単位 中間 … 60 割付印刷 … 60 割付印刷 … 60 割付印刷 … 60 割付印刷 … 62 ボスター印刷 (フチなし) … 63 ロ刷体に可削が発生したとき … 26 印刷状況の確認 … 25 印刷状況の確認 … 25 印刷状況の確認 … 25 印刷け兄の確認 … 26 印刷中に同期が発生したとき … 26	プリンタドライバの設定7	
クリンタドライバの設定 10 日		日的別印刷
印刷け、の確認 … 10 印刷の中止方法 … 11 印刷中に問題が発生したとき … 12 ユーティリティの使い方	プリンタドライバを使った印刷の流れ10	日の2011年1月11日
EPSON ブリンタウィンドウ!3 14 ノズルチェックとヘッドクリーニング 17 ギャッブ調整 17 MAXART リモートパネル 17 ブリンタソフトウェアの削除 20 MAXART リモートパネルの削除 20 MAXART リモートパネルの削除 20 MAXART リモートパネルの削除 20 ブリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X) 21 プリンタソフトウェアの構成 22 EPSON Printer Utility2 22 EPSON アリンタウィンドウ 22 MAXART リモートパネルの設定 23 ブリンタドライバの設定 22 ブリンタドライバの設定 22 ブリンタドライバの設定 23 ブリンタドライバの設定 25 プリンタドライバの設定 25 印刷中止方法 26 印刷中止方法 26 印刷中に問題が発生したとき 26 印刷中に問題が発生したとき 26 Tブリン製以外の用紙への印刷 71	印刷状況の確認 … 10 印刷の中止方法 … 11	カラーマネジメントについて 34 ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント 36
プリンタソフトウェアの削除	ノズルチェックとヘッドクリーニング 17	プリンタドライバによる色調整 40 オートフォトファイン !EX による自動調整
サンタドライバの削除 19 EPSON ブリンタウィンドウ I3 の削除 20 MAXART リモートパネルの削除 20 プリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X)	MAXART リモートパネル 17	モノクロ印刷43
PSON プリンタウィンドウ!3の削除 20 MAXART リモートパネルの削除 20 プリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X)	プリンタソフトウェアの削除19	
プリンタソフトウェアの使い方 (Mac OS X)21プリンタソフトウェアの構成22プリンタドライバ 22 EPSON Printer Utility2 22 EPSON プリンタウィンドウ 22 MAXART リモートパネル 2223プリンタドライバの設定23プリンタドライバの設定23プリンタドライバの設定項目 2425プリンタドライバを使った印刷の流れ25プリンタドライバの設定 25 印刷状況の確認 25 印刷の中止方法 26 印刷中に問題が発生したとき 2625印刷中に問題が発生したとき 2627アプリケーションでとの設定例 51 拡大 / 縮小印刷 (Windows のみ) 59 住意倍率設定印刷 (Windows のみ) 59 仕意倍率設定印刷 (Windows での設定 62 Mac OS X での設定 62 ポスター印刷 (フチなし)	EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除 20	フチなし印刷46 フチなし印刷の種類 46 フチなし印刷対応用紙 47
(Mac OS X) 21 プリンタソフトウェアの構成 22 ブリンタドライバ 22 EPSON Printer Utility2 22 EPSON プリンタウィンドウ 22 MAXART リモートパネル 22 ブリンタドライバの設定 23 ブリンタドライバの設定項目 24 24 プリンタドライバの設定 25 印刷状況の確認 25 印刷状況の確認 25 印刷の中止方法 26 印刷中に問題が発生したとき 26 エプソン製以外の用紙に印刷 71 大 縮小印刷 グリンタドライバの設定 22 製付印刷 プリンタドライバの設定 25 およ / 縮小印刷 がスター印刷 (フチあり) 65 貼り合わせガイド印刷時の用紙の貼り合わせ方 66 定形サイズ以外の用紙に印刷 Windows での設定 68 Mac OS X v10.2.8 以降での設定 69 エプソン製以外の用紙への印刷 71	プロンタソフトウェアの使い方	
プリンタソフトウェアの構成 22		
EPSON Printer Utility2 22 割付印刷	プリンタソフトウェアの構成22	フィットページ印刷(Windows のみ) 59
プリンタドライバの設定画面の表示 23 プリンタドライバを使った印刷の流れ	EPSON Printer Utility2 22 EPSON プリンタウィンドウ 22	Windows での設定 62
プリンタドライバの設定項目 24 プリンタドライバを使った印刷の流れ	プリンタドライバの設定23	ポスター印刷 (フチなし)63
プリンタドライバを使った印刷の流れ		印刷結果のつなぎ合わせ方 64
プリンタドライバの設定 25 印刷状況の確認 25 印刷の中止方法 26 印刷中に問題が発生したとき 26 エプソン製以外の用紙への印刷		
印刷状況の確認 25 印刷の中止方法 26 Windows での設定 68 Mac OS X v10.2.8 以降での設定 69 エプソン製以外の用紙への印刷		
印刷の中止方法 26 印刷中に問題が発生したとき 26 Windows での設定 68 Mac OS X v10.2.8 以降での設定 69 エプソン製以外の用紙への印刷		
エプソン製以外の用紙への印刷71	印刷の中止方法 26	
	山州中に回返ル先士U/cCで 20	エプソン製以外の用紙への印刷71

付録	74
用語集	75
索引	77

】 プリンタソフトウェアの使 い方(Windows)

ここでは、本製品に添付されているプリンタソフトウェアの概要を説明します。

プリンタソフトウェアの構成	6
プリンタドライバの設定	
プリンタドライバを使った印刷の流れ	10
ユーティリティの使い方	13
プリンタソフトウェアの削除	19

プリンタソフトウェアの構成

本製品には、プリンタを活用するために以下のソフトウェアが添付されています。これらのソフトウェアはソフトウェア CD-ROM に収録されています。インストール方法は『取扱説明書 1 セットアップと使い方編』(冊子)をご覧ください。 各ソフトウェアの詳細は各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
- EPSON プリンタウィンドウ!3
- MAXART リモートパネル

プリンタドライバ

プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 指示に従ってプリンタに印刷を行わせるためのソフト ウェアです。

プリンタドライバの主な機能は以下の通りです。

- アプリケーションソフトから受け取った印刷データを、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタに送ります。
- プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ など印刷条件を設定します。



 プリンタドライバの [ユーティリティ] タブからノズ ルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス 機能を実行します。



EPSON プリンタウィンドウ!3

インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。プリンタドライバの [ユーティリティ] タブから実行します。通常はプリンタドライバのインストール時に自動的にインストールされます。



MAXART リモートパネル

プリンタの各種メンテナスを行うソフトウェアの集まりです。MAXART リモートパネルを使用すると、強力なヘッドクリーニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整が行えます。プリンタドライバの [ユーティリティ] タブから実行します。通常はプリンタドライバのインストール時に自動的にインストールされます。



プリンタドライバの設定

ここではプリンタドライバの設定画面の表示方法と設定項目の概要を説明します。

プリンタドライバの設定画面の表示

プリンタドライバの設定画面は、以下の 2 つの方法で表示できます。

- アプリケーションソフトから表示する方法
- プリンタアイコンから表示する方法

アプリケーションソフトから表示する


アプリケーションソフトから印刷条件を設定するときは、この方法で表示します。

通常はアプリケーションソフトの [印刷] メニューから表示させることができますが、アプリケーションソフトによって表示する手順が異なることもあります。

1 アプリケーションソフトで、[ファイル] - [印刷] をクリックします。



2 プリンタを選択して、[プロパティ] (または [詳細設定] など) をクリックします。





3 **各種設定を行います。** プリンタドライバの設定画面が表示されます。




以上で終了です。

プリンタアイコンから表示する

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能を実行したいときや、アプリケーションソフトに共通する設定をしたいときは、この方法で設定画面を表示します。

1 プリンタアイコンを表示します。 [スタート] - [コントロールパネル] - [プリン タと FAX] の順にクリックします。

Windows 2000 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。



2 設定画面を表示します。 本製品のプリンタアイコンを右クリックして [印刷設定] をクリックします。



3 各種設定を行います。

プリンタドライバの設定画面が表示されます。ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。



以上で終了です。

プリンタドライバの設定項目


プリンタドライバの設定項目を変更することによって、い ろいろな印刷を行うことができます。

プリンタドライバの各画面、各項目の詳細はプリンタドライバのオンラインヘルプをご覧ください。

ヘルプの表示方法 1

プリンタドライバの設定画面の [ヘルプ] をクリックします。ヘルプが表示されます。この場合は、目次を使ってヘルプのすべてを見ることができます。






ヘルプの表示方法 2

知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ] をクリック します。



ヘルプの表示方法3

画面の右上にある??アイコンをクリックして、マウスカーソルが??に変わったら、知りたい項目をクリックします。



プリンタドライバを使った印刷の流れ

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライバを使って印刷する手順は以下の通りです。

プリンタドライバの設定

アプリケーションソフトで印刷する印刷データを作成します。

印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。



印刷状況の確認

印刷を開始すると、以下の画面で印刷状況を確認できます。

プログレスメータ

コンピュータでの印刷データの処理状況を確認したり、プリンタのインク残量などを確認したり、印刷の中止などが行えます。プログレスメータは EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていないと表示されません。



印刷キュー

印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認できるほか、印刷の中止などが行えます。印刷キューはタスクバーのプリンタアイコンをダブルクリックすると表示されます。この機能は Windows の OS としての機能です。



印刷の中止方法

ここでは、印刷を中止する方法を説明します。

データの転送中はコンピュータ側で、プリンタがデータを 受け取って印刷しているときはプリンタ側で印刷を中止 できます。

プリンタ側で中止する

【リセット】ボタン(前)を3秒以上押します。

印刷が中止され、用紙が排出されます。排紙方法は印刷している用紙の種類によって異なります。

△字 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子) 「印刷の中止!



参考

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する ことはできません。印刷待ちデータを削除するときは次項の 「コンピュータ側で中止する」をご覧ください。

コンピュータ側で中止する

印刷を中止する

- プログレスメータが表示されていることを確認します。
- 2 [印刷中止] をクリックします。



参考

- プログレスメータは、EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされているときのみ表示されます。
- プログレスメータは、コンピュータからプリンタ への印刷データの送信状況を表示しています。印 刷データの送信が完了すると表示は消えます。
- すでにプリンタに送られてしまった印刷データは 削除できません。送信済みの印刷データはプリン タ側で印刷を中止してください。

印刷待ちのデータを削除する

コンピュータ内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除する方法は、以下の通りです。

タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリックして印刷キューを表示します。



2 [プリンタ] をクリックして、[すべてのドキュメントの取り消し] をクリックします。

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックしてください。



(参考)

- それぞれの印刷データは、コンピュータからプリンタへの印刷データの送信状況を表示しています。印刷データの送信が完了すると表示は消えます。
- すでにプリンタに送られてしまった印刷データは 削除できません。送信済みの印刷データはプリン タ側で印刷を中止してください。

以上で、印刷の中止方法の説明は完了です。

印刷中に問題が発生したとき

問題が発生したり、インクカートリッジ交換が必要になる と、EPSON プリンタウィンドウ!3 にエラーメッセージ が表示されます。

[対処方法] をクリックすると、対処方法が表示されます。



ユーティリティの使い方

プリンタドライバの「ユーティリティ」タブから、以下のメンテナンス機能を実行することができます。



①EPSON プリンタウィンドウ!3

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示します。EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていると起動できます。

② ノズルチェック

ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズルの目詰まりを確認します。

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行します。

③ ヘッドクリーニング

プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消します。

④ギャップ調整


印刷時のギャップ(ずれ)を調整します。本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたりしたような印刷結果になることがあります。このようなずれを修正します。

⑤MAXART リモートパネル

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。MAXART リモートパネルがインストールされていると起動できます。

EPSON プリンタウィンドウ!3

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示するユーティリティです。プリンタの詳しい状態を知るには、[プリンタ詳細ウィンドウ] を開きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればエラーメッセージを表示します。対処方法を表示させることもできます。また、プリンタドライバの設定画面や Windows のタスクバーから呼び出して、プリンタの状態を確かめることもできます。




EPSON プリンタウィンドウ!3の起動方法

EPSON プリンタウィンドウ!3 は 2 通りの方法で起動できます。このウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

[方法 1]


プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ユーティリティ] の [EPSON プリンタウィンドウ!3] ボタンをクリックします。



[方法 2]

[モニタの設定] 画面で [呼び出しアイコン] を選択すると、Windows のタスクバーに EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンを右クリックして、メニューからプリンタ名をクリックします。

△ 本書 16ページ「[モニタの設定] 画面」



EPSON プリンタウィンドウ!3の見方

EPSON プリンタウィンドウ!3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。



①メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生するとその状況や対処方法を表示します。

②プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

③インク残量

インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。

④ メンテナンスカートリッジ空き容量

メンテナンスカートリッジ空き容量の割合(%)を表示します。

⑤ [閉じる]

ウィンドウを閉じます。



ー インクが少なくなり印刷できない状況になったり、何らかの問題が起こると、EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウにエラーメッセージが表示されます。メッセージに従って対処してください。

☑ 本書 12ページ「印刷中に問題が発生したとき」




モニタの設定

EPSON プリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。 [モニタの設定] 画面を開く方法は、2通りあります。

[方法 1]

プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ユーティリティ] の [環境設定] をクリックします。続いて [環境設定] 画面の [モニタの設定] をクリックします。






「方法 21

[方法 1] で開いた [モニタの設定] 画面で [呼び出しアイコン]を選択すると、WindowsのタスクバーにEPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイコンを右クリックして、メニューから [モニタの設定] をクリックします。



[モニタの設定]画面



①エラー表示の選択

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面通知する かを選択します。通知が必要な項目をチェックします。

②音声通知

お使いのコンピュータにサウンド機能があれば、エラー発生時に音声で通知します。

③ [標準に戻す]

[エラー表示の選択] を標準(初期)設定に戻すときにクリックします。

④ アイコン設定

[呼び出しアイコン] をチェックすると、EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンがタスクバーに表示されます。表示するアイコンは、プリンタに合わせて選択します。

タスクバーに表示されたアイコンを右クリックすると、メニューが表示されて [モニタの設定] 画面を開くことができます。

⑤共有プリンタをモニタさせる

チェックすると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせることができます。

☎ 取扱説明書 ネットワーク編(電子マニュアル)

ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングは、プリンタ本体だけでも行えますが、コンピュータから実行することもできます。ノズルチェックとヘッドクリーニングの実行方法は以下を参照してください。

△ 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子)「プリントヘッドの調整」

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ(ずれ)を調整します。

ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも実行できますが、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから実行することをお勧めします。MAXART リモートパネルからギャップ調整を行うと、より厳密に調整できます。ギャップ調整の実行方法は以下を参照してください。



印刷速度より印刷品質を重視するときは「双方向印刷」では なく「単方向印刷」をお勧めします。

「双方向印刷」をする / しないの設定は、プリンタドライバの [手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Mac OS X) で行 います。

MAXART リモートパネル

プリンタの各種メンテナンスが行えます。目的に応じてメニューを選択してください。

詳細は [ヘルプ] をクリックしてください。



用紙調整

用紙調整には以下のメニューがあります。

自動調整

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動で行うメニューがあります。

ユーザー用紙登録

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設定をプリンタに登録できます。

ユーザー用紙切替

ユーザー用紙登録で行った設定を呼び出し、プリンタで使用するユーザー用紙設定を切り替えます。

日時設定

プリンタ内部の日時を設定します。

プリンタ情報

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータスシートの印刷ができます。

ギャップ調整<双方向印刷>

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 向印刷時のプリントヘッドのズレを色ごとに修正できま す。

パワークリーニング

通常より強力なヘッドクリーニングをします。

プリンタドライバや、プリンタの操作パネルなどから行う 通常のヘッドクリーニングでノズルの目詰まりが解消し ないときにのみ実行します。

ファームウェアアップデータ

プリンタ本体を制御しているプログラムであるファーム ウェアファイルをプリンタに送り、プリンタのファーム ウェアを最新の状態に(アップデート)します。

印字品質調整

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良の印刷結果が得られるように印刷時の動作を調整し、プリンタに登録できます。ここでは、用紙送り量の調整ができます。

プリンタ監視

プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示できます。

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンタの保守情報 (発生したサービスコール)の履歴を一覧表示することも できます。

プリンタソフトウェアの削除

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。

!注意

Windows XP では、「コンピュータの管理者」アカウントでログオンしている必要があります。 Windows 2000 では、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンしている必要があります。


プリンタドライバの削除

プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3 を削除します。 EPSON プリンタウィンドウ!3 だけを削除するときは、20 ページ「EPSON プリンタウィンドウ!3 の削除!をご覧ください。

- プリンタの電源を切り、インターフェイスケー ブルを外します。
- 2 [コントロールパネル] の [プログラムの追加と 削除] を実行します。




3 [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を選択して [変更と削除] をクリックします。



4 本製品のアイコンをクリックして、[OK] をクリックします。



5 この後は、画面の指示に従って操作を続けます。 削除を確認するメッセージが表示されたら [は い] または [OK] をクリックします。



以上で終了です。

プリンタドライバを再インストールする際は、コンピュータを再起動してから行ってください。

EPSON プリンタウィンドウ!3の削除

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタドライバを 削除するときに同時に削除されますが、ここではEPSON プリンタウィンドウ!3だけを削除する手順を説明しま す。

1 「プリンタドライバの削除」の手順 1 から手順 3 を実行します。

△ 本書 19ページ「プリンタドライバの削除」

2 プリンタアイコンのない余白部分をクリックして、[ユーティリティ] タブをクリックします。 余白部分をクリックすることで、どのプリンタドライ バも選択されていない状態にします。



本製品の [EPSON プリンタウィンドウ!3] を チェックして、[OK] をクリックします。



4 この後は、画面の指示に従って操作を続けます。 削除を確認するメッセージが表示されたら [はい] または [OK] をクリックします。

以上で終了です。

MAXART リモートパネルの削除

MAXART リモートパネルは、一般のアプリケーションソフトと同様に [コントロールパネル] の [プログラムの追加と削除] (または [アプリケーションソフトの追加と削除]) で削除できます。詳細は、MAXART リモートパネルのオンラインヘルプをご覧ください。

プリンタソフトウェアの使い方(Mac OS X)

ここでは、本製品に添付されているプリンタソフトウェアの概要を説明します。

プリンタソフトウェアの構成	22
プリンタドライバの設定	23
プリンタドライバを使った印刷の流れ	25
ユーティリティの使い方	27
プリンタソフトウェアの削除	31

プリンタソフトウェアの構成

本製品には、プリンタを活用するために以下のソフトウェアが添付されています。これらのソフトウェアはソフトウェア CD-ROM に収録されています。インストール方法は『取扱説明書 1 セットアップと使い方編』(冊子)をご覧ください。 各ソフトウェアの詳細は各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
- EPSON Printer Utility2
- EPSON プリンタウィンドウ
- MAXART リモートパネル

プリンタドライバ

プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 指示に従ってプリンタに印刷を行わせるためのソフト ウェアです。主な機能は以下の通りです。

- アプリケーションソフトから受け取った印刷データを、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタに送ります。
- プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ など印刷条件を設定します。



EPSON Printer Utility2

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能を実行します。[EPSON Printer Utility2] は、Mac OS X のハードディスクの[アプリケーション] フォルダに登録されています。



EPSON プリンタウィンドウ

インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。 [EPSON Printer Utility2] から実行します。



MAXART リモートパネル

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアの集まりです。MAXART リモートパネルを使用すると、強力なヘッドクリーニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整が行えます。[EPSON Printer Utility2] から実行します。通常はプリンタドライバのインストール時に自動的にインストールされます。



プリンタドライバの設定

ここではプリンタドライバの設定画面の表示方法と設定項目の概要を説明します。

プリンタドライバの設定画面の表示

プリンタドライバの設定画面には、以下の2種類があり、 それぞれ表示手順が異なります。

• [用紙設定]画面

用紙に関する設定 (用紙種類や用紙サイズなど) を行う画面です。

• [印刷]画面

印刷品質に関する設定を行う画面です。

アプリケーションソフトによって画面を表示する手順が 異なることもあります。この場合は、アプリケーションソ フトの取扱説明書をご覧ください。

[用紙設定]画面を表示する

[用紙設定] 画面は、以下の手順で表示します。

アプリケーションソフトで、[ファイル] - [ページ設定] または [用紙設定] をクリックします。



[用紙設定] 画面が表示されます。


[用紙サイズ] の項目では、用紙サイズ、フチなし方法、 給紙方法、印刷領域を選択できます。



[印刷]画面を表示する

[印刷] 画面は、以下の手順で表示します。

Pプリケーションソフトで、[ファイル] - [プリント] をクリックします。





[印刷] 画面が表示されます。



プリンタドライバの設定項目

プリンタドライバの設定項目を変更することによって、い ろいろな印刷を行うことできます。

プリンタドライバの各画面、各項目の詳細はプリンタドライバのオンラインへルプをご覧ください。

ヘルプの表示方法

プリンタドライバの設定画面の ? をクリックします。ヘルプが表示されます。







プリンタドライバを使った印刷の流れ

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライバを使って印刷する手順は以下の通りです。

プリンタドライバの設定

アプリケーションソフトで印刷する印刷データを作成します。

印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。





印刷状況の確認

印刷が開始されると [Dock] 内に [プリンタ] アイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると印刷状況が表示されます。

1 [Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリック します。



2 印刷状況が表示されます。印刷データの情報や 印刷待ちデータなどが確認できるほか、印刷の 中止なども行えます。



①[削除]

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から 選択された印刷データを削除します。

②[保留]

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から 選択された印刷データを一時保留状態にします。

③ [再開]

保留状態を解除します。保留状態になっている印刷データ を選択して、ボタンをクリックします。

④ 「ジョブを停止]

印刷の停止と解除 (開始) を選択します。[ジョブを停止] を選択すると、すべての印刷を停止します。印刷データは、Mac OS X を終了してもすべて保持されます。この場合 [ジョブを開始] を選択すると、印刷を開始します。

⑤ 状態表示部

印刷中のジョブの名称や進行状況などを表示します。

⑥ スプールファイルリスト

印刷待ちのジョブを表示します。

印刷の中止方法

ここでは、印刷を中止する方法を説明します。


データの転送中はコンピュータ側で、プリンタがデータを 受け取って印刷しているときはプリンタ側で印刷を中止 できます。

プリンタ側で中止する

【リセット】ボタン(前)を3秒以上押します。

印刷が中止され、用紙が排出されます。排紙方法は印刷している用紙の種類によって異なります。

② 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子)「印刷の中止 |



参考

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除することはできません。印刷待ちデータを削除するときは次項の「コンピュータ側で中止する」をご覧ください。


コンピュータ側で中止する

[Dock] 内の [プリンタ] アイコンをクリック します。



2 中止したい印刷データをクリックして、[削除] をクリックします。

これで印刷が中止されます。



(参考)

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。
- すでにプリンタ側に送られてしまった印刷データ は削除できません。送信済みの印刷データはプリ ンタ側で印刷を中止してください。


印刷中に問題が発生したとき

印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示されます。詳細なエラー対処方法がわからない場合は印刷を中止して、EPSON プリンタウィンドウを起動して確認してください。



ユーティリティの使い方

[EPSON Printer Utility2] から、以下のメンテナンス機能を実行することができます。



①EPSON プリンタウィンドウ

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示します。

② ノズルチェック

ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズルの目詰まりを確認します。

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行します。

③ヘッドクリーニング

プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消します。

④ ギャップ調整

印刷時のギャップ(ずれ)を調整します。本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたりしたような印刷結果になることがあります。このようなずれを修正します。

⑤ MAXART リモートパネル

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。MAXART リモートパネルがインストールされていると起動できます。

⑥ プリントアシスト

電子マニュアルを起動します。電子マニュアルがインストールされていない場合、お使いのコンピュータがインターネット接続環境にあるときは、インターネットを経由してエプソンのホームページに接続されます。

EPSON プリンタウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウは、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示するユーティリティです。



エラーメッセージ(プリンタのエラー)は、EPSON プリンタウィンドウの画面を開いていなくても、エラーが発生すると自動的に画面上に表示されます。


EPSON プリンタウィンドウの起動方法

EPSON プリンタウィンドウの起動は、以下の手順で行います。

[EPSON Printer Utility2] 画面を開いて [EPSON プリンタウィンドウ] をクリックします。



EPSON プリンタウィンドウの見方



①インク残量

インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。

② メンテナンスタンク空き容量

メンテナンスタンク空き容量の割合(%)を表示します。

③ [更新]

最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。

(4) [OK]

EPSON プリンタウィンドウを終了します。



印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示されます。詳細なエラー対処方法がわからない場合は印刷を中止して、EPSON プリンタウィンドウを起動して確認してください。

☞ 本書 26ページ「印刷中に問題が発生したとき」



ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングは、プリンタ本体だけでも行えますが、コンピュータから実行することもできます。ノズルチェックとヘッドクリーニングの実行方法は以下をご覧ください。

△ 取扱説明書 1 セットアップと使い方編 (冊子) 「プリントヘッドの調整」

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ (ずれ) を調整します。

ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも実行できますが、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから実行することをお勧めします。MAXART リモートパネルからギャップ調整を行うと、より厳密に調整できます。ギャップ調整の実行方法は以下をご覧ください。

△字 取扱説明書 1 セットアップと使い方編 (冊子) 「プリントヘッドのギャップ調整」



印刷速度より印刷品質を重視するときは「双方向印刷」では なく「単方向印刷」をお勧めします。

「双方向印刷」をする / しないの設定は、プリンタドライバの [手動設定] (Windows) / [詳細設定] (Mac OS X) で行 います。

MAXART リモートパネル

プリンタの各種メンテナンスが行えます。目的に応じてメニューを選択してください。

詳細は [ヘルプ] をクリックしてください。



用紙調整

用紙調整には以下のメニューがあります。

自動調整

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動で行うメニューがあります。

ユーザー用紙登録

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設定をプリンタに登録できます。

ユーザー用紙切替

ユーザー用紙登録で行った設定を呼び出し、プリンタで使用するユーザー用紙設定を切り替えます。

日時設定

プリンタ内部の日時を設定します。

プリンタ情報

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータス シートの印刷ができます。

ギャップ調整<双方向印刷>

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 向印刷時のプリントヘッドのズレを色ごとに修正できま す。

パワークリーニング

通常より強力なヘッドクリーニングをします。

プリンタドライバや、プリンタの操作パネルなどから行う 通常のヘッドクリーニングで、ノズルの目詰まりが解消し ないときにのみ実行します。

ファームウェアアップデータ

プリンタ本体を制御しているプログラムであるファーム ウェアファイルをプリンタに送り、プリンタのファーム ウェアを最新の状態に(アップデート)します。

用紙情報登録ツール

印刷時に表示される [プリント] 画面の [プリセット (ソフトウェアなどに登録されている設定値)] の設定をエクスポート (書き出し) またはインポート (取り込み) できます。次回同じ設定で印刷するときに、設定を簡単に呼び出せます。

印字品質調整

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良の印刷結果が得られるように印刷時の動作を調整し、プリンタに登録できます。ここでは、用紙送り量の調整ができます。

プリンタ監視

プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示できます。

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンタの保守情報 (発生したサービスコール)の履歴を一覧表示することも できます。

プリンタソフトウェアの削除

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。

プリンタドライバの削除

プリンタドライバと EPSON Printer Utility2 を削除します。

- プリンタの電源を切り、インターフェイスケー ブルを外します。
- 2 起動しているすべてのアプリケーションソフト を終了します。
- 3 ハードディスクアイコンをダブルクリックしま す。



4 [アプリケーション] フォルダをダブルクリック して、[ユーティリティ] フォルダをダブルク リックします。







5 [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。





Mac OS X v10.2 では、[プリンタ設定ユーティリティ] が [プリントセンター] になります。

プリンタを選択して、[削除]をクリックします。



[削除] をクリックしたら、画面を閉じます。

- フ ソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- [Mac OS X] フォルダをダブルクリックします。





[Mac OS X] フォルダが表示されないときは、デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブルクリックします。



9 [プリンタドライバ] フォルダをダブルクリック します。



10 本製品のアイコンをダブルクリックします。






11 以下の画面が表示されたら、Mac OS X にログインしているユーザーのパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。

プリンタドライバのアンインストールには管理者の 権限が必要です。

必ず管理者権限を持つユーザーでログインしてくだ さい。



- 12 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を確認して [続ける] をクリックし、[同意します] をクリックします。
- 13 リストから [アンインストール] を選択し、[ア ンインストール] をクリックします。



- 1/1 [続ける] をクリックします。
- 20後は、画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。
- 15 アンインストールが終了したら、[終了] をクリックします。

以上でプリンタドライバの削除は終了です。

MAXART リモートパネルの削除

MAXART リモートパネルは、MAXART リモートパネルのフォルダを削除することで削除できます。詳細は、MAXART リモートパネルのオンラインヘルプをご覧ください。

3

目的別印刷

ここでは目的に応じた印刷の方法を説明します。

色合いを調整して印刷	34
モノクロ印刷	43
フチなし印刷	46
拡大 / 縮小印刷	59
割付印刷	
ポスター印刷 (フチなし)	
ポスター印刷 (拡大分割して印刷)	65
定形サイズ以外の用紙に印刷	68
エプソン製以外の用紙への印刷	

色合いを調整して印刷

本製品のプリンタドライバには、印刷データに対してカラーマネジメントを行うための設定と、プリンタドライバのみで、よりきれいな印刷を行う色調整が用意されています。いずれの場合も、印刷用の元データを加工せずに色調整を行い印刷します。

カラーマネジメント

- ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント (Windows のみ)
- ホスト ICM/ColorSync によるカラーマネジメント
- アプリケーションによるカラーマネジメント

プリンタドライバによる色調整

- プリンタドライバによる色調整
- オートフォトファイン!EXによる自動調整(Windowsのみ)

カラーマネジメントについて

カラーマネジメントシステム(CMS)


同じ画像データでも、原画、ディスプレイでの表示、プリンタの印刷結果で、色合いが異なって見えます。これは、スキャナやディスプレイ、プリンタといった入出力機器の発色特性の違いによって生じます。この入出力機器間の特性の違いを補正し、色を近付けるのがカラーマネジメントシステムです。Windows や Mac OS などの OS にはカラーマネジメントシステムが標準搭載されています。また、画像処理用のアプリケーションソフトも標準搭載しているものがあります。

Windows には ICM、Mac OS X には ColorSync というカラーマネジメントシステムが搭載されています。プリンタドライバで行うカラーマネジメントは、このカラーマネジメントシステムを利用します。カラーマネジメントシステムでは、装置間のカラーマッチングを行う方法としてICC プロファイルと呼ばれる色情報の定義ファイルを使用します。プリンタの場合は、機種ごとに、さらに用紙種類ごとに ICC プロファイルが用意されています。デジタルカメラなどでは、sRGB や AdobeRGB などの色領域をプロファイルとして指定する場合があります。

カラーマネジメントでは、データの処理時に入力側装置のプロファイルを入力プロファイル(またはソースプロファイル)、プリンタ側をプリンタプロファイル(またはアウトプットプロファイル)と呼びます。

!注意


デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と、実際の印刷結果の色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で、色の発色方法が異なるためです。各装置間の色合いのズレを少なくするために、それぞれの装置間でカラーマネジメントを行ってください。画像データに対して、取り込み装置とプリンタの間でカラーマネジメントを行っても、取り込み装置とディスプレイの間でカラーマネジメントが行われていないと、ディスプレイの表示と印刷結果の色合いは異なってしまいます。



カラーマネジメントの方法

本製品で行えるカラーマネジメントは、以下の3通りです。

カラー マネジメント	入力 プロファイル指定	プリンタ プロファイル指定	内容
① ドライバ ICM	プリンタドライバ	プリンタドライバ	すべてのプロファイル指定をプリンタドライバで行います。Windows のみで使用可能です。ICM カラーマネジメントに対応していないアプリケーションから印刷するときにもカラーマネジメントを行うことができます。カラーマネジメントに対応したアプリケーションでは、印刷時のマネジメント機能を無効(カラースペースを変更しない)にしてください。 ② 本書 36ページ「ドライバICM 補正によるカラーマネジメント」
@ICM/ColorSync	アプリケーションソフト	プリンタドライバ	OS のカラーマネジメント機能を利用して印刷するため、Windows と Mac OS X では、印刷色に差が出ることがあります。アプリケーションソフトは、ICM または ColorSyncのカラーマネジメントに対応している必要があります。 ② 本書 37ページ「ホスト ICM/ColorSyncによるカラーマネジメント」
③アプリケーション	アプリケーションソフト	アプリケーションソフト	すべてのプロファイル指定をアプリケーションソフトで行います。プリンタドライバ側では、カラー補正をオフ(色調整なし)にします。アプリケーションソフトが独自にカラーマネジメント機能を搭載している場合に、この方法を選択できます。 ② 本書 38 ページ「アプリケーションソフトによるカラーマネジメント」



ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント

Windows のみで使用可能です。印刷する画像データの入力プロファイルとプリンタプロファイルをプリンタドライバで管理して印刷します。

カラーマネジメント機能に対応したアプリケーションソフトから本機能を利用する場合は、アプリケーションソフト側のカラーマネジメント機能をオフにしてください。カラーマネジメント機能に対応していないアプリケーションソフトで本機能を利用する場合は、3 以降の手順でカラーマッチング処理を行います。

ここでは Adobe Photoshop を例に説明します。

Adobe Photoshop の [ファイル] メニューの [プリントプレビュー] をクリックして、表示された画面の [詳細オプション] をクリックします。




2 [カラーマネジメント] を選択して、[プリント] の [ドキュメント] を選択します。[オプション] の [カラー処理] メニューで [カラーマネジメントなし] を選択して、[完了] をクリックします。




3 [ファイル] メニューの [プリント] を選択して、本製品のプリンタドライバの [基本設定] 画面を表示します。

4 [詳細設定] を選択して、[設定変更] をクリックします。



[プリンタカラー調整] の [ICM] を選択して、 [補正方法] メニューから [ドライバ ICM 補正 (簡易)] または [ドライバ ICM 補正 (詳細)] を選択します。

[ドライバ ICM 補正 (詳細)] を選択すると、写真画像のようなイメージデータのほか、グラフィックデータやテキストデータに対して個別にプロファイルとインテントを指定できます。



[すべてのプロファイルを列挙] をチェックすると、コンピュータに登録されているすべてのプロファイルを表示して選択できます。

[OK] をクリックすると元の画面に戻ります。

インテント

指定されたプロファイルを元に、印刷用にデータ変換 するときの条件を指定します。

彩度	彩度を保持して変換します。
知覚的	視覚的に自然なイメージになるよう に変換します。画像データが広範囲 な色域を使用している場合に使用し ます。

相対的な 色域を維持	元データの色域座標と印刷時の色域 座標が一致するように、さらに白色 点(色温度)の座標値が一致するよ うに変換します。多くのカラーマッ チング時に使用されます。
絶対的な 色域を維持	元データも印刷データも絶対的な色域座標に割り当てて変換します。従って、元データと印刷データの白色点(色温度)は色調補正されません。ロゴカラーの印刷など、特殊な用途で使用します。

6 その他の項目を確認して、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

ホスト ICM/ColorSync によるカラーマネジメント

OS のカラーマネジメント機能を利用して、プリンタドライバ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データはアプリケーションソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネジメントされている必要があります。

!注意

- 画像データは、あらかじめ入力プロファイルが埋め込まれた状態のものを使用してください。
- アプリケーションソフトは、ICMまたはColorSyncに対応 している必要があります。

ここでは Adobe Photoshop を例に説明します (画面は Windows)。

Adobe Photoshop の [ファイル] メニューの [プリントプレビュー] をクリックして、表示された画面の [詳細オプション] をクリックします。




2 [カラーマネジメント] を選択して、[プリント] の [ドキュメント] を選択します。[オプション] の [カラー処理] メニューで [プリンタによるカラー処理] を選択して、[完了] をクリックします。



3 [ファイル] メニューの [プリント] をクリックして、本製品のプリンタドライバの [基本設定] 画面を表示します。(Mac OS X では [印刷] 画面)

4 [詳細設定] を選択して、[設定変更] をクリックします。



[プリンタカラー調整] の [ICM] を選択します。Windows では、さらに [補正方法] で [ホスト ICM 補正] を選択します。

Mac OS X では [ColorSync] を選択します。 [入力プロファイル] には、あらかじめアプリケーションソフトなどで設定した ICC プロファイルが設定され、[プリンタプロファイル] には、用紙種類に対応した ICC プロファイルが自動的に設定されます。



6 その他の項目を確認して、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

アプリケーションソフトによるカラーマネジメント

カラーマネジメントシステムに対応したアプリケーションソフトを使用すると、画像データの入力プロファイルとプリンタプロファイルの設定をアプリケーションソフトで行い印刷することができます。この場合、プリンタドライバのカラー調整は「オフ(色調整なし)」にします。カラーマネジメントシステムとして Mac OS X の ColorSync や Windows の ICM を使用しないので、印刷結果に OS による違いが発生しません。設定の詳細については、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

基本的な手順は以下の通りです。

- ① アプリケーションソフトで画像データの入力プロファイルとプリンタプロファイルの設定をする。
- ② プリンタドライバのカラー調整をオフにして印刷する。

ここでは Adobe Photoshop を例に説明します (画面は Windows)。


Adobe Photoshop の [ファイル] メニューの [プリントプレビュー] をクリックして、表示された画面の [詳細オプション] をクリックします。



2 [カラーマネジメント] を選択して、[プリント] の [ドキュメント] を選択します。[オプション] の [カラー処理] メニューで [Photoshop によるカラー処理] を選択し、[プリンタプロファイル] と [マッチング方法] を選択して、[完了] をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューの [プリント] をクリック して、プリンタドライバの [基本設定] 画面を 表示します。(Mac OS X の場合は [印刷] 画面)
- 4 [詳細設定] を選択して、[設定変更] をクリックします。



5 [プリンタカラー調整] の [オフ (色補正なし)] を選択して、[OK] をクリックします。




6 その他の項目を確認して、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

プリンタドライバによる色調整

印刷するデータの色合いや明度などを、プリンタドライバ 上で微調整して印刷します。使用しているアプリケーショ ンソフトにカラー調整機能がなかったり、手動でカラー調 整するときなどに使用します。



Adobe Photoshop等のカラーマネジメント機能を持つアプリケーションソフトからプリンタドライバの色調整機能を使用する場合には、アプリケーションソフト側のカラーマネジメント機能をオフにする必要があります。



プリンタドライバの [基本設定] 画面 (Windows) または [印刷] 画面 (Mac OS X) を表示します。

Windows

△ 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」




Mac OS X

△ 本書 23 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」




Windows では、[詳細設定] を選択して、[設定変更] をクリックします。Mac OS X では、リストから [プリンタのカラー調整] を選択します。

Windows



Mac OS X




3 [マニュアル色補正] を選択し、以下に説明する ①から⑥の各項目を設定します。

Windows



Mac OS X



[マニュアル色補正] を 選択して、①~⑥を設定

①色補正方法

次の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの 色バランスを整えます。

自然な色あい

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、自然な 発色状態になるように色処理をします。

あざやかな色あい

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、彩度を 上げ、色味を強くする処理をします。

• EPSON 基準色 (sRGB)

本機の初期値です。sRGB の色基準に合わせた色処理をします。

従来の MAXART プリンタとの互換性を持っています。

Adobe RGB

Adobe RGB の色基準に合わせた色処理をします。

② ガンマ

画像の明るい部分と暗い部分に影響を与えずに、その中間部分の明るさを調整します。

• 1.5

1.8 よりも、柔らかい感じの印刷をします。

• 1.8

本プリンタドライバの初期値です。

• 2.2

1.8 よりも硬い感じの印刷をします。

③ 明度

画像全体の明るさを調整します。標準を 0 として、-25%~+25%の間で、マイナス(-)方向には暗く、プラス(+)方向には明るくなります。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。

④ コントラスト

画像の明暗比を調整します。標準を 0 として、-25%~+25%の間で調整します。プラス(+)方向にスライドさせると、コントラストが強くなり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス(-)方向にスライドさせると、コントラストが弱くなり、画像の明暗の差が少なくなります。

⑤ 彩度

画像の彩度(色の鮮やかさ)を調整します。標準を 0 として、-25%~+25%の間で調整します。プラス (+) 方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス (-) 方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。

[カラー] で [黒] を選択すると調整できません。

⑥ シアン / マゼンタ / イエロー

それぞれの色の強さを調整します。標準を 0 として、-25%~+25%の間で調整します。[カラー] で [黒] を選択すると調整できません。

4 その他の設定を確認して [OK] (Windows)、 [プリント] (Mac OS X) をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。



- Mac OS X の [印刷] 画面の [プリセット] で [別名で保存] を選択すると、ここでの設定が保存できます。保存した設定値は、[プリセット] で選択して呼び出せます。
- Windows の [手動設定] 画面の [保存 / 削除] を クリックすると、ここでの設定が保存できます。 保存した設定値は、[基本設定] 画面のリストボッ クスから呼び出せます。

オートフォトファイン!EXによる自動調整(Windowsのみ)

オートフォトファイン!EX は、画像データを最適な状態に自動色補正します。シャープネスなどの特殊効果も加えて印刷することができます。画像データにカラーマネジメント情報がない場合や、手軽に色調整を行う場合に使用します。画像データの色領域を sRGB と想定して、より好ましい色に調整して印刷します。

- プリンタドライバの [基本設定] 画面を表示します。
 - △ 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示 |
- [詳細設定]を選択して、[設定変更]をクリックします。



3 [オートフォトファイン!EX] を選択して、印刷 データにかける効果を選択します。



- [色調] は「標準(自動)」、「人物」、「風景」、「夜 景」、「セピア」、「モノクロ」から選択します。
- [シャープネス] では、ソフト / ハードのスライド バーで、効果の強さを調節することができます。
- [イメージピュアライザ] ではデジタルカメラ画像 などのノイズを低減します。また、「美肌」効果オン/オフの選択をします(「モノクロ」では適用できません)。
- 4 その他の設定を確認して、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

モノクロ印刷

モノクロ印刷には、以下の2種類があります。

種類	プリンタドライバの カラー設定	用途
モノクロ印刷	黒	CAD 図面の線画など、黒インクだけで印刷します。
モノクロ写真印刷	モノクロ写真	モノクロ写真印刷用の詳細設定画面を使って、アプリケーションソフトで加工することなく、階調豊かなモノクロ写真印刷が可能です。 印刷時に補正されるだけでデータそのものは変更しません。



モノクロ写真印刷では用紙種類に応じてブラックインク種類が自動的に切り替わります。

△ 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子) 「用紙の仕様と設定」

モノクロ写真印刷に適した用紙の詳細は、以下をご覧ください。

△ 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子)「用紙の仕様と設定」

!注意

- モノクロ印刷で使用していても、クリーニング時には黒インク以外のインクも消費します。
- モノクロ印刷をするときも、すべてのインクカートリッジがセットされていないと印刷できません。

モノクロ印刷の設定

CAD 図面や線画など、黒をくっきりさせるモノクロ印刷を行うときは、プリンタドライバのカラー設定で [黒] を設定します。

1 プリンタドライバの [基本設定] 画面の [カラー] で、[黒] を選択し、各項目を設定します。 Mac OS X では、[印刷設定] 画面で設定します。

Windows

△ 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」



Mac OS X

△テ 本書 23ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」




2 必要に応じて[詳細設定]を選択し、[設定変更] をクリックします。

Mac OS X では [詳細設定] をクリックすると [詳細設定] 画面が表示されます。

Windows



Mac OS X



3 以降はカラー印刷と同様の手順で設定をします。

△ 本書40ページ「プリンタドライバによる色調整」

以上で終了です。

モノクロ写真印刷の詳細設定

本機では、プリンタドライバのモノクロ写真印刷用の詳細設定画面を使って、アプリケーションソフトで加工することなく、階調豊かなモノクロ写真印刷が可能です。印刷時に補正を行うだけで、データそのものは変更されません。モノクロ写真印刷は、モノクロ写真印刷に適した用紙で行う必要があります。詳細は、以下をご覧ください。

△字 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子)「用紙の仕様と設定し

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [モノ クロ写真] を選択し、各項目を設定します。

Windows

△ 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」



Mac OS X



2 [詳細設定] を選択し、[設定変更] をクリック します。

Windows



Mac OS X

[プリンタのカラー調整] をクリックしてから手順 ③ に進みます。



3 各項目を設定します。

Windows



Mac OS X



① プレビューウィンドウ

設定した色調のサンプル画像が表示されます。

② モノクロ色調

代表的な色調が選択できます。

純黒調(ニュートラル)、冷黒調(クール)、温黒調 (ウォーム)、セピアから選択します。

より詳細な調整をするには③~⑦を使用します。この とき「現在の設定」の表示になります。

3)調子

調子を変更します。以下の項目から選択します。 軟調、標準、やや硬調、硬調、より硬調

④ 詳細設定

スライドバーを動かして設定します。数値入力もでき ます。

⑤ 白地にかぶり効果を与える

チェックすると、微量のインクを画像全体に付加して 印刷することで、白色部分(紙地)と色のある部分と の質感の差をなくします。

『取扱説明書 1 セットアップと使い方編』(冊子)の巻末には、この機能の効果を強調した印刷サンプルが掲載されています。

⑥ 色調

色調の一覧です。マウスでクリックすると、クリック した部分の色調が設定されます。

⑦ 座標入力

⑥での座標位置を表示します。数値入力もできます。

⑧ 用紙調整

エプソン製以外の用紙を使用する場合に、この画面で 用紙(ユーザー用紙)の特性に合わせて項目を設定し ます。

Mac OS X では [プリント] 画面の [用紙調整] で用紙の特性に合わせて項目を設定できます。

9 保存 / 削除

設定を保存できます。

- 設定を保存する場合は、[保存/削除]をクリックした後、名称を入力して、[保存]をクリックします。
- 保存した設定は、「基本設定」のモード設定で [詳細設定] を選択すると、呼び出せます。
- 保存した設定を削除する場合は、[保存/削除]を クリックした後、削除したい設定をリストから選 択し、[削除] をクリックします。
- Mac OS X では [プリント] 画面の [プリセット] で [別名で保存] を選択すると、ここでの設定が 保存できます。保存した設定値は、[プリセット] で選択して呼び出せます。

Λ 設定が終わったら、 $[\mathsf{OK}]$ をクリックします。

フチなし印刷


フチなし印刷機能によりフチ(余白)のない印刷ができます。フチなし印刷の方法には以下の 2 種類があり、プリンタドライバで選択しますが、カスタム設定(原寸維持)ではあらかじめアプリケーションソフト側でデータの設定が必要です。

- 自動拡大
- カスタム設定(原寸維持)

フチなし印刷の種類

自動拡大

プリンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少し 拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出した部分は印刷されませんので、結果としてフチのない印刷が可能になります。



(参考)


はみ出し量は、以下の3種類から選択できます。

- 標準: A2で下端約5mm/上端約3.3mm/左右約4.5mm
- 少ない:標準の1/2より少ない:0

カスタム設定(原寸維持)

アプリケーションソフト側で実際の用紙サイズより大きな印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を実現します。プリンタドライバ側では画像データを拡大しません。通常、実際の用紙サイズより上下左右各 5mmはみ出すように印刷データを作成します。

プリンタドライバによる画像の拡大を避けたいときに使用します。



用紙より上下左右 5mm ずつ広い画像を作成します。

フチなし印刷対応用紙

フチなし印刷可能な用紙サイズは以下の通りです。これ以外の用紙サイズでは、フチなし印刷を選択できません。また、用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フチなし印刷を選択できないものがあります。

☑ 取扱説明書 1 セットアップと使い方編(冊子) 「用紙の仕様と設定」

フチなし印刷対応用紙サイズ
A4 (210 × 297mm)
A3 (297 × 420mm)
A3ノビ (329 × 483mm)
A2 (420 × 594mm)
ハガキ (100 × 148mm)
L判 (89×127mm)
KG サイズ (102 × 152mm)
2L判 (127×178mm)
ハイビジョンサイズ(102 × 181mm)
六切(203 × 254mm)

四切 (254 × 305mm)

アプリケーションソフト側の設定

アプリケーションソフト側で、フチなし印刷用の印刷データを作成します。 自動拡大の場合とカスタム設定 (原寸維持) で仕様が異なります。

自動拡大の場合

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像データのサイズを以下の通り設定します。

- 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をする.
- 余白設定できる場合は、余白を「Omm」に設定する。
- 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 する。

カスタム設定(原寸維持)の場合

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像データのサイズを以下の通り設定します。

- 印刷する用紙サイズより上下左右各 5mm 広くなるようにページ設定する。
- 余白設定できる場合は、余白を「Omm」に設定する。
- 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 する。


プリンタドライバ側の設定

前項の設定で作成した画像データを、以下の設定で印刷するとフチなし印刷になります。

Windows での設定

[基本設定]画面

印刷に使用するフチなし印刷可能な用紙を選択します。



[用紙設定]画面

給紙方法、フチなし印刷の選択、用紙サイズを選択します。



給紙方法

[オートシートフィーダ]、[リア手差し]、[フロント手差し(厚紙)] から選択します。

フチなし

[フチなし] をチェックし、[はみ出し量設定] をクリック します。

用紙サイズ

アプリケーションソフトで設定した印刷データサイズに 合わせて [用紙サイズ] を設定します。

[はみ出し量設定]画面



フチなし方法設定

フチなし印刷の方法を [自動拡大]、[カスタム設定(原寸維持)] から選択します。

はみ出し量設定

自動拡大時のはみ出し量を選択します。

標準	A2 で下端約 5mm/ 上端約 3.3mm/ 左右約 4.5mm
少ない	標準の 1/2
より少ない	0



はみ出し量を [少ない] や [より少ない] にすると画像データの拡大量が少なくなります。作成した画像データの周辺部のデータの欠けが少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境によっては用紙の端に余白が残ることがあります。

Mac OS X での設定

[用紙設定]画面

印刷に使用するフチなし印刷可能な用紙サイズを選択します。



用紙サイズ

用紙サイズとフチなし印刷の方法(自動拡大、原寸維持) を選択します。

[はみ出し量設定]画面

[印刷] 画面のリストから[はみ出し量設定] を選択します。



はみ出し量設定

自動拡大時のはみ出し量を選択します。

標準	A2 で下端約 5mm/ 上端約 3.3mm/ 左右約 4.5mm
少ない	標準の 1/2
より少ない	0

(参考)

はみ出し量を [少ない] や [より少ない] にすると画像データの拡大量が少なくなります。作成した画像データの周辺部のデータの欠けが少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境によっては用紙の端に余白が残ることがあります。

[印刷設定]画面

[印刷] 画面のリストから [印刷設定] を選択し、[用紙種類] を選択します。



自動拡大とカスタム設定(原寸維持)の設定一覧

プリンタドライバの設定		ライバの設定	
	Windows ① [給紙方法] ② [はみ出し量設定]	Mac OS X [用紙サイズ] XXXX は用紙サイズ	説明
自動拡大	①オートシートフィー ダ、リア手差し ②自動拡大	XXXX (四辺フチなし、 自動拡大)	プリンタドライバが印刷データを用紙サイズより上下左右 に拡大し、はみ出させて印刷します。はみ出し量は [はみ 出し量設定] の画面で変更できます。印刷データを自動的 に拡大して印刷するため、簡単にフチなし印刷ができます。
カスタム設定(原寸維持)	①オートシートフィー ダ、リア手差し ②カスタム設定(原寸維 持)	XXXX (四辺フチなし、 原寸維持)	印刷データの大きさを維持したまま印刷することでフチなし印刷します。あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙サイズより上下左右方向が 5mm 大きくなるように印刷データを作成して印刷します。 プリンタドライバも印刷領域を上下左右 5mm ずつ広げて印刷し、フチなし印刷を実現します。

アプリケーションごとの設定例

Windows版の Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Adobe Illustrator、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint を例に、それぞれのアプリケーションでフチなし印刷する場合の設定と印刷方法を説明します。

Adobe Photoshop での設定

- Adobe Photoshop の [ファイル] [新規] をクリックします。
- 2 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [OK] をクリックします。

拡大方法	画像サイズの設定方法
自動拡大	用紙サイズと同じサイズを設定
カスタム設定 (原寸維持)	幅/高さともに、用紙サイズより 10mm 大きいサイズを設定

以下は A2 サイズ (420 × 594mm) の用紙にフチなし印刷する例です。

自動拡大の場合



カスタム設定(原寸維持)の場合



3 印刷する画像を作成したら、[ファイル] - [プリント]をクリックします。


4 以下の画面が表示されたら [続行] をクリック します。



5 プリンタ名を選択して、[プロパティ] をクリックします。



6 [用紙設定] タブをクリックし、セットした用紙 に合わせて [給紙方法] を選択します。



7 [フチなし] をチェックし、[はみ出し量設定] をクリックして、フチなし印刷の方法を選択します。

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できます。







- [用紙サイズ] など必要な設定を行います。
- 9 [基本設定] タブで印刷する用紙の用紙種類など を設定して印刷を実行します。

以上で終了です。

Adobe Photoshop Elements での設定

- Adobe Photoshop Elements のスタート アップスクリーンで [新規ファイルを作成] を クリックします。
- 2 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [OK] をクリックします。

フチなし 印刷方法	画像サイズの設定方法
自動拡大	用紙サイズと同じサイズを設定
カスタム設定 (原寸維持)	幅/高さともに、用紙サイズより 10mm 大きいサイズを設定

以下は A2 サイズ (420 × 594mm) の用紙にフチなし印刷する例です。

自動拡大の場合



カスタム設定(原寸維持)の場合



3 印刷する画像を作成したら、[ファイル] - [プリント]をクリックします。

4 [プリントプレビュー] 画面で [プリント] をクリックします。



5 以下の画面が表示されたら [OK] をクリックします。



6 プリンタ名を選択して、[プロパティ] をクリックします。



7 [用紙設定] タブをクリックし、セットした用紙 に合わせて [給紙方法] を選択します。



8 [フチなし] をチェックし、[はみ出し量設定] をクリックして、フチなし印刷の方法を選択します。

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できます。





- 9 [用紙サイズ] など必要な設定を行います。
- 10 [基本設定] タブで印刷する用紙の用紙種類など を設定して印刷を実行します。

Adobe Illustrator での設定

- Adobe Illustrator の [ファイル] メニューから [新規] を選択して新規書類を作成します。
- 2 [ファイル] メニューから [ドキュメント設定] を選択します。
- 3 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 [OK] をクリックします。


フチなし 印刷方法	画像サイズの設定方法
自動拡大	用紙サイズと同じサイズに設定
カスタム設定(原寸維持)	幅/高さともに、用紙サイズより 10mm 大きいサイズを設定

以下は A2 サイズ (420 \times 594mm) の用紙にフチ なし印刷する例です。

自動拡大の場合



カスタム設定(原寸維持)の場合



4 印刷するジョブを作成したら、[ファイル] メ ニューから [プリント] を選択し、[プリンタ] をクリックします。



5 [続行] をクリックします。



6 プリンタ名を選択して、[詳細設定] をクリック します。




7 [用紙設定] タブをクリックし、セットした用紙 に合わせて [給紙方法] を選択します。



8 [フチなし] をチェックし、[はみ出し量設定] をクリックして、フチなし印刷の方法を選択します。

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できます。



- [用紙サイズ] など必要な設定を行います。
- 10 [基本設定] タブで印刷する用紙の用紙種類など を設定して印刷を実行します。

以上で終了です。

Microsoft Word での設定

- Microsoft Word の [ファイル] メニューから [新規作成] を選択して新規文書を作成します。
- 2 [ファイル] メニューから [印刷] を選択して [印刷] 画面を表示し、プリンタ名を選択して、 [プロパティ] をクリックします。



3 [用紙設定] タブをクリックし、セットした用紙 に合わせて [給紙方法] を選択します。



4 [フチなし] をチェックし、[はみ出し量設定] をクリックして、フチなし印刷の方法を選択します。

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できます。






- [用紙サイズ] など必要な設定を行います。
- 6 [基本設定] タブで印刷する用紙の用紙種類などを設定し、[OK] をクリックしてプリンタドライバのプロパティ画面を閉じます。
- 7 [閉じる] をクリックして Microsoft Word の [印刷] 画面を閉じます。

8 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択し、[用紙] タブの [用紙サイズ] の [幅] と [高さ] を以下のように設定します。

フチなし 印刷方法	画像サイズの設定方法
自動拡大	用紙サイズと同じサイズに設定
カスタム設定 (原寸維持)	幅/高さともに、用紙サイズより 10mm 大きいサイズを設定

以下は A3 サイズ (420mm × 297mm) の用紙に 自動拡大でフチなし印刷する場合の例です。



9 [用紙トレイ] で、[1ページ目] と [2ページ目 以降] にそれぞれ印刷する用紙に合わせて、給 紙方法を選択して [OK] をクリックします。



10 [余白] タブをクリックし、[上]、[下]、[左]、 [右] すべて Omm に設定します。



11 [ファイル] メニューから [印刷] を選択して印刷を実行します。

以上で終了です。

Microsoft PowerPoint での設定

- Microsoft PowerPoint を起動し、新規プレゼンテーションを作成します。
- 2 [ファイル] メニューから [印刷] を選択して [印刷] 画面を表示し、プリンタ名を選択して、 [プロパティ] をクリックします。



3 [用紙設定] タブをクリックし、セットした用紙 に合わせて [給紙方法] を選択します。



4 [フチなし] をチェックし、[はみ出し量設定] をクリックして、フチなし印刷の方法を選択します。

「自動拡大」を選択すると、はみ出し量が設定できます。






- [用紙サイズ] など必要な設定を行います。
- [基本設定] タブで印刷する用紙の用紙種類などを設定し、[OK] をクリックしプリンタドライバのプロパティ画面を閉じます。
- 7 [キャンセル] をクリックして Microsoft PowerPoint の [印刷] 画面を閉じます。


8 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選択し、[ページ設定] 画面で [幅] と [高さ] を以下のように設定して、[OK] をクリックします。

フチなし 印刷方法	画像サイズの設定方法
自動拡大	用紙サイズと同じサイズに設定
カスタム設定 (原寸維持)	幅/高さともに、用紙サイズより 10mm 大きいサイズを設定

以下は A4 サイズ (297mm × 210mm) の用紙に 自動拡大でフチなし印刷する例です。



9 [ファイル] メニューから [印刷] を選択して [印刷] 画面を表示し、[用紙サイズに合わせて 印刷する] をチェックして、[OK] をクリック して印刷を実行します。




拡大/縮小印刷

原稿を拡大または縮小して印刷できます。設定方法には以下の2種類があります。


フィットページ印刷(Windows のみ)

印刷する用紙サイズを選択するだけで自動的に用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小して印刷できます。



任意倍率設定


定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮小率を任意に設定して印刷できます。




フィットページ印刷(Windows のみ)

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設定して印刷できます。

2 [用紙設定] タブをクリックして、[用紙サイズ] でデータの用紙サイズと同じ用紙サイズを設定 します。



3 [レイアウト] タブをクリックして、[拡大 / 縮小] をチェックし、[フィットページ] をクリックして、[出力用紙] からプリンタにセットした用紙サイズを選択します。



参考

[用紙設定] 画面で設定してある用紙サイズ (=原稿のサイズ) に対して、拡大 / 縮小率が自動的に設定されます。

4 そのほかの設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

任意倍率設定印刷


拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。

Windows での設定

- 2 [レイアウト] タブをクリックして、[拡大 / 縮小] をチェックし、[任意倍率] をクリックして、[出力用紙] を選択し、[倍率] を設定します。 [出力用紙] は、プリンタにセットした用紙サイズを選択します。

倍率は、数値を直接入力するか、右側の三角マークを クリックして設定してください。

10~400%の間で倍率を指定できます。




る そのほかの設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

Mac OS X での設定

プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

∠ 本書 23 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」

2 [対象プリンタ] と [用紙サイズ] を選択します。 [用紙サイズ] は、プリンタにセットした用紙サイズ を選択します。



3 [拡大/縮小]を入力します。1~100000%の 間で倍率を指定できます。




4 そのほかの設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、[印刷] 画面を表示して印刷を実行します。

割付印刷

1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

A4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以下のように印刷されます。





- Windows はプリンタドライバの機能で、Mac OS X は OS の機能で割り付け印刷をします。
- Windows での割付印刷機能は、フチありで印刷する場合のみ使用できます。
- Windows では、拡大 / 縮小機能 (フィットページ機能) を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。
 本書 59 ページ「拡大 / 縮小印刷」



Windows での設定

- プリンタドライバの設定画面を表示します。

 ② 本書 7ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」
- 2 [レイアウト] タブをクリックして、[割付 / ポスター] をチェックし、[割付] を選択して、割り付けるページ数や割り付け順を設定します。



[枠を印刷] をチェックすると、割り付けたページに 枠線が印刷されます。

る そのほかの設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

Mac OS X での設定

- プリンタドライバの [印刷] 画面を表示します。
 ② 本書 23 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」
- 2 [プリンタ] で、使用するプリンタを選択して、 リストから [レイアウト] を選択し、割り付け るページ数や割り付け順を設定します。






[枠線] で [なし] 以外を選択すると、割り付けたページに、選択した線種で枠線が印刷されます。

るのほかの設定を確認し、[プリント] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

ポスタ一印刷(フチなし)

ポスター印刷(フチなし)は、印刷データを自動的に拡大分割してフチなし印刷できる機能です。フチなしの印刷結果をそのままつなぎ合わせて、大きなポスターなどを作ることができます。ポスター印刷機能(フチなし)は、定形紙のみで使用できます。また、Windows で使用できる機能です。




- プリンタドライバの設定画面を表示します。

 ② 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」
- 2 [用紙設定] タブをクリックして、[用紙サイズ] から、印刷に使用する用紙のサイズを選択し、 [フチなし] をチェックします。



3 [レイアウト] タブをクリックして、[割付 / ポスター] をチェックし、[ポスター] をクリックして、何分割で印刷するかを設定します。





分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増え、大きなポスターが作成できます。

4 [設定] をクリックして、印刷面の選択をし、 [OK] をクリックして元の画面に戻ります。



印刷面の選択

各ページをクリックすることで、分割したページの印刷する / しないを選択します。全体の中の一部を印刷したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで表示されます。


5 そのほかの設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

印刷結果のつなぎ合わせ方


ここでは 4 枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割されたそれぞれの印刷結果を図柄を見ながら合わせ、裏から 粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。

下図はつなぎ合わせる順序の例です。



ポスタ一印刷(フチあり)


ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷できる機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーを作ることができます。ポスター印刷機能は、定形紙とユーザー定義サイズの用紙で使用できます。また、Windows で使用できる機能です。



- **プリンタドライバの設定画面を表示します。**② 本書 7 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」
- 2 [用紙設定] タブをクリックして、[用紙サイズ] から、印刷に使用する用紙のサイズを選択します。




3 [レイアウト] タブをクリックして、[割付 / ポスター] をチェックし、[ポスター] をクリックして、何分割で印刷するかを設定します。





分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増え、大きなポスターが作成できます。

4 [設定] をクリックして、①から④の項目を設定し、[OK] をクリックして元の画面に戻ります。



①印刷面の選択

各ページをクリックすることで、分割したページの印刷する / しないを選択します。全体の中の一部を印刷したいときに便利です。印刷しない部分は、グレーで表示されます。

② ガイドを印刷

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷します。

③ 貼り合わせガイドを印刷

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合わせるためのガイドも印刷します。

4 枠を印刷

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。




貼り合わせ後の仕上がりサイズについて [枠を印刷] を選択したときとしないときの仕上がり サイズは同じになりますが、[貼り合わせガイドを印 刷]を選択すると、重ね合わせ分だけ小さくなります。

そのほかの設定を確認し、[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。


以上で終了です。

貼り合わせガイド印刷時の用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイド印刷] を選択して印刷すると、下図のような貼り合わせガイドを印刷します。ここでは、その貼り合わせガイドを使用して、4枚の用紙の貼り合わせ方法を説明します。




4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます。




貼り合わせ手順

上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の 貼り合わせガイド(縦方向の青線)を結ぶ線で 切り落とします。

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になります。




切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に 重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印 を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止 めします。



2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド(縦 方向の赤線)を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になります。




4 2枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。




- 下段の2枚の用紙も、1~4に従って貼り合わせます。
- 上段の用紙の貼り合わせガイド(横方向の青線) を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になります。




7 切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に 重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印 を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止 めします。




2 枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド(横 方向の赤線)を結ぶ線で切り落とします。

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になります。




9 2枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。



10 すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。



定形サイズ以外の用紙に印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを自分で設定して印刷できます。





不定形紙

設定できる用紙サイズは下表の通りです。

用紙幅	89mm ~ 432mm
用紙長さ	127mm ~ 950mm


!注意

- Mac OS X では、v10.2.8 以降でこの機能が使用できます。
- Mac OS X では、プリンタにセットできる最大サイズよりも大きな用紙サイズを [カスタム用紙サイズ] として設定できますが、正常に印刷できません。
- 印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可能サイズに制限があります。

Windows での設定

- プリンタドライバの設定画面を表示します。

 ∠今 本書 7ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」
- 2 [用紙設定] タブをクリックして、[用紙サイズ] から [ユーザー定義サイズ] を選択します。



!注意

• [用紙設定] でフチなしが選択されていると [ユーザー定義サイズ] は選択できません。

3 [用紙サイズ名] と [用紙幅]・[用紙長さ] を入 力してから、[保存] をクリックします。

- [用紙サイズ名] の入力可能文字数は、全角 12 文字・半角 24 文字です。
- 数値の単位は、[0.01 センチ] または [0.01 インチ] のどちらかを [単位] で選択します。



参考

- 登録済みの内容を変更するときは、画面左のリストから用紙サイズ名をクリックします。
- 登録済みの用紙サイズを削除するときは、画面左のリストから用紙サイズ名を選択して[削除]を クリックします。
- 登録できる用紙サイズは 100 個です。

/ [OK] をクリックします。

これで用紙サイズのリストボックスに、設定した用紙 サイズが登録されました。

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

Mac OS X v10.2.8 以降での設定

プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

△字 本書 23 ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」

[対象プリンタ]を選択します。



3 [用紙サイズ] で [カスタムサイズを管理] を選択します。





5 [ページサイズ] の [幅] と [高さ]、[プリンタ の余白] を入力してから、[OK] をクリックし ます。

指定できる用紙サイズの範囲とプリンタの余白は以下の通りです。(給紙経路によって異なります。)

	オートシートフィーダー	リア手差し	フロント手差し (厚紙)
用紙幅	89 ~	210 ~	210 ~
	432mm	432mm	420mm
用紙長さ	127 ~	254 ~	279 ~
	950mm	950mm	594mm
プリンタの	上下左右	上下左右	上下20mm、
余白	3mm	3mm	左右3mm



(参考)

• カスタム用紙選択時は、「印刷設定」画面の「ページ設定」がメニュー表示になって、「オートシートフィーダ」「リア手差し」「フロント手差し(厚紙)」が表示されます。そこで給紙経路を選択してください。



- 以前に登録した内容を変更したいときは、「カスタム・ページ・サイズ」画面左のリストから用紙サイズ名をクリックします。
- 登録されている用紙サイズを複製したいときは、 [カスタム・ページ・サイズ] 画面左のリストから 用紙サイズ名を選択して [複製] をクリックします。
- 登録されている用紙サイズを削除したいときは、 [カスタム・ページ・サイズ] 画面左のリストから 用紙サイズ名を選択して [-] をクリックします。
- OS のバージョンにより、カスタム用紙の設定方法が異なります。OS 付属のマニュアルやヘルプなどでご確認ください。

6 [OK] をクリックします。 これで田紙サンプのピ

これで用紙サイズのポップアップメニューに、設定した用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

エプソン製以外の用紙への印刷

エプソン製以外の用紙を使う場合は、用紙(ユーザー用紙)の特性に合わせた設定を行ってから印刷してください。設定 と印刷を行うには 2 つの方法があります。

- プリンタの設定メニューでユーザー用紙を登録し、登録した設定を使用して印刷する。
- プリンタドライバの [用紙調整] 画面を開いてユーザー用紙の設定を行う([手動設定](Windows)/[詳細設定] (Mac OS) 画面の設定の一部として保存することもできます)。



- 用紙の張りの度合い、インクの定着性、厚みなど、用紙の特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙の設定を行ってください。用紙の特性は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。
- プリンタの設定メニューと [用紙調整] 画面で重複する設定は、[用紙調整] 画面での設定が優先されます。
- MAXART リモートパネルを使用すると、コンピュータ上でユーザー用紙の登録や、印刷時のプリンタの設定ができます。詳しくは、以下をご覧ください。

Windows: ② 本書 17ページ「MAXART リモートパネル」 Mac OS X: ③ 本書 29ページ「MAXART リモートパネル」

ユーザー用紙として登録した用紙に印刷をしたときに印刷のムラが発生したら、単方向で印刷してください。プリンタドライバの[双方向印刷]のチェックを外すと、単方向印刷を行います。

プリンタでのユーザー用紙設定

プリンタの設定メニューでは、ユーザー用紙を 10 種類まで登録できます。以下の手順に従ってください。また、MAXART リモートパネルを使うと、ユーザー用紙の登録や用紙調整がコンピュータ上で行えます。

ここで選択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネル のディスプレイの下段に表示されます。

参考

どの階層で【キャンセル】ボタン(Ⅲ)を押しても、設定 モードから抜けて印刷可能状態に戻ります。ただし、その時 点での設定(未変更分を含む)がユーザー設定となります。

- 使用する用紙をプリンタにセットします。 実際に印刷を行う用紙を必ずセットしてください。
- 2 [ユーザー用紙設定] メニューに入ります。
 ① [Menu/右] ボタン (▷) を押します。
 - ②【上】ボタン /【下】ボタン (△ / ☑) で [ユーザー用紙設定] を選択します。

3 ユーザー用紙の設定を登録する番号を選択します。

ユーザー用紙の設定は 10 種類まで登録できますので、任意の番号 (1 \sim 10) を選択してください。エプソン製の専用紙に合わせて初期状態では [標準] に設定されています。

- ①【右】ボタン(▷) を押し、【上】ボタン/【下】 ボタン(⑥ / 図)で任意の用紙番号を選択します。
- ②【実行】ボタン(🕙)を押します。
- ③【左】ボタン(□)で前のメニューに戻ります。

これ以降の手順で設定する設定値は、ここで有効となった登録番号で記憶されます。

(参考)

- エプソン製の専用紙を使う場合は、[標準] に戻してから【キャンセル】ボタン(面)を押して設定モードから抜けます。
- 登録番号とこれ以降で設定する設定値は、メモを取るなどして記録に残すことをお勧めします。
- すでに登録してあるユーザー用紙の設定を実際に使用する場合は、印刷を始める前にここで登録番号を選択してから【キャンセル】ボタン(´血)を押して設定モードから抜けます。
- MAXART リモートパネルを使用すると、コン ピュータ上で登録番号を変更できます。

4 必要に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔の 広さ(プラテンギャップ)を設定します。

- ①【右】ボタン(□)を押します。
- ②【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / 図) で [ユーザー用紙設定] を選択します。
- ③【右】ボタン(□) を押し、【上】ボタン/【下】ボタン(□/□) で任意の [用紙番号] を選択します。
- ④【実行】ボタン(❷) を押します。
- ⑤【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で [プラテンギャップ] を選び、【右】ボタン (▷) を押します。
- ⑥【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で使用する用紙に適した設定を選択します。
- ⑦【実行】ボタン(🕙)を押します。
- ⑧【左】ボタン(□)で前のメニューに戻ります。

プラテンギャップとは、プリントヘッドと用紙の距離のことです。プラテンギャップを正しく調整すると、印刷品質が向上します。また、厚い用紙に印刷する場合にプラテンギャップが狭すぎると、プリントヘッドと用紙が接触して、プリントヘッドや用紙を傷付けることがあります。

用紙の厚さ	[プラテンギャップ] の設定
厚い用紙	[より広くする]
	[広くする]
標準的な厚さの用紙	[標準]
薄い用紙	[狭くする]

| 用紙厚を検出するためのパターン印刷を行います。

- ①【右】ボタン(□)を押します。
- ②【上】ボタン / 【下】ボタン (🖺 / 🗟) で [ユーザー用紙設定] を選択します。
- ③【右】ボタン(□) を押し、【上】ボタン/【下】ボタン(□/□) で任意の [用紙番号] を選択します。
- ④【実行】ボタン(一)を押します。
- ⑤【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で [用紙 厚検出パターン] を選び、【右】ボタン (▷) を 押します。
- ⑥ [印刷] で【実行】ボタン(❷) を押します。<印刷例>

l								
						12		

6 印刷されたパターンを見て、最も線のズレが少 ない番号 (1 ~ 15) を選択します。

- ① 用紙厚番号選択 (1-15) 画面で【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) を押して、用紙厚番号を 選択します。
 - 上記の印刷例では「4」を選択します。
- ②【実行】ボタン(🕘)を押します。
- ③【左】ボタン(
 ②【左】ボタン(
 を押して、前のメニューに 戻ります。

必要に応じて用紙種類を選択します。

- ①【右】ボタン(□)を押します。
- ②【上】ボタン / 【下】ボタン (🏻 / 🗟) で [ユーザー用紙設定] を選択します。
- ③【右】ボタン (▷) を押し、【上】ボタン / 【下】 ボタン (º / º) で任意の [用紙番号] を選択し ます。
- ④【実行】ボタン(●)を押します。
- ⑤【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で [用紙 種類] を選び、【右】ボタン (▷) を押します。
- ⑥【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で使用する用紙に適した[用紙種類] を選択します。
- ⑦【実行】ボタン(❷)を押します。
- ⑧【左】ボタン(
 (□) を押して、前のメニューに戻ります。

多 必要に応じて用紙送り補正値 A、用紙送り補正値 B を設定します。

補正値は、用紙送り 1m に対する割合 $(-0.7 \sim 0.7\%)$ で設定します。

- (1) 【右】ボタン(ト) を押します。
- ②【上】ボタン / 【下】ボタン (🏻 / 🗓) で [ユーザー用紙設定] を選択します。
- ③【右】ボタン(□) を押し、【上】ボタン/【下】ボタン(□/□)で任意の[用紙番号]を選択します。
- ④【実行】ボタン(⊌)を押します。
- ⑤【上】ボタン/【下】ボタン(△/ □) で [用紙送り補正 A] または [用紙送り補正 B] を選び、 【右】ボタン(□) を押します。
- ⑥【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で使用する用紙に適した設定をします。
- ⑦【実行】ボタン(🕙)を押します。
- ⑧【左】ボタン(□)を押して、前のメニューに 戻ります。

(参考)

✓ MAXART リモートパネルを使用して、サンブル 印刷をしながら補正値を設定するとより品質の 高い結果が得られます。

○ 必要に応じて乾燥時間を設定します。

インクが乾燥するまでプリントヘッドの往復移動を 停止する時間 (乾燥時間 $0.0\sim10.0$ 秒) を設定し ます。

プリンタは、プリントヘッドが左右に移動しながら印刷します。用紙に付着したインクが乾かないうちに、プリントヘッドが用紙上を移動して続きの印刷を行うと、印刷結果にインク垂れやにじみが起こる場合があります。このような問題は、乾燥時間を長めに調整することで解決する場合があります。

- ①【右】ボタン() を押します。
- ②【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で [ユーザー用紙設定] を選択します。
- ③【右】ボタン(□) を押し、【上】ボタン/【下】ボタン(△/ 및) で任意の [用紙番号] を選択します。
- ④【実行】ボタン(一)を押します。
- ⑤【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / 豆) で [乾燥時間] を選び、【右】ボタン (▷) を押します。
- ⑥【上】ボタン / 【下】ボタン (△ / ☑) で任意の 設定をします。
- ⑦【左】ボタン(□)を押して、前のメニューに 戻ります。

10 操作をすべて終了したら、【キャンセル】 ボタン (´´血´) を押して設定モードから抜けます。

以上でセットした用紙固有の情報が登録されました。 セットした用紙に印刷する場合は、続いて印刷を実行 してください。

ユーザー用紙の設定は 10 種類登録できます。ほかの設定を登録するには **1** からの手順を繰り返してください。

登録した複数のユーザー用紙の設定を使い分けるには、印刷を実行する前に、設定モードの [ユーザー用紙設定] メニューに入り 3の [用紙番号選択(1-10)] で登録番号(1~10) を選択してください。

4 付録

用語	集7	75
索引	- 7	7

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

C

■ ColorSync(カラーシンク)

Mac OS 用のカラーマネジメントシステム。原画(印刷データ)、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを行う。ColorSync の機能を活用するためには、使用する機器とソフトウェアのすべてが、ColorSync に対応している必要がある。

D

dpi

解像度の単位で、25.4mm(1 インチ)幅に印刷できる ドット数を示す。

ı

■ICC プロファイル

カラーマネジメントを行うために、色情報を定義したファイル。

■ICM

Windows 用のカラーマネジメントシステム。

1

■印刷領域

印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保証する領域。この領域を超えて作成されたデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。

■インチ

長さの単位で、1 インチは約 25.4mm。

力

■解像度

画質の細かさを表す指標で、一般に dpi (dot per inch; 1 インチあたりのドット数) の単位で表わす。解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、データの容量も多くなり印刷に時間がかかる。

■カラーマッチング

原画(印刷データ)、ディスプレイ上の表示、印刷結果の 色を合わせ込む機能。

■カラーマネジメントシステム(CMS)

入力装置や出力装置の特性の違いによる印刷結果の色の ズレを補正する方法。

■ガンマ

画像の中間調部分の階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位。

ガンマ値を変更することで、画像の暗い部分や明るい部分に大きな影響を与えずに、その中間部分の明るさだけを調整できる。

+

■キャッピング

プリントヘッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的に プリントヘッドにキャップをする機能。

■ギャップ調整

印刷時のギャップ(ずれ)を調整する機能。双方向印刷で、プリントヘッドが右から左へ移動するときの印刷位置と、左から右へ移動するときの印刷位置がずれ、縦罫線がずれて印刷される場合などに、この機能を実行することにより補正する。

■キャリッジ

プリントヘッドやインクカートリッジを左右に移動させる部分。

■給紙

セットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りすること。

ク

■ クリーニング(ヘッドクリーニング)

プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消する機能。

サ

■サービスコール

エラーが発生したことを示すメッセージ。 ディスプレイに「サービスコール NNNN」と表示され、 プリンタは自動的に印刷を停止する。

シ

■充てん

プリントヘッドノズル (インク吐出孔) の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

セ

■セルフクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的 にプリントヘッドをクリーニングする機能。

J

■ノズル

インクの吐出孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まると、印刷品質が悪くなる。

■ノズルチェックパターン

プリントヘッドのノズル (インク吐出孔) が詰まっていないかどうかを確認するための格子状のパターン (図柄)。格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れている箇所) がある場合は、ノズルが詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。

八

■排紙

用紙をプリンタから排出すること。

フ

■プラテンギャップ

プリントヘッドと用紙の間隔。

■プリンタドライバ

アプリケーションソフトの命令をプリンタのコマンドに変換する、システムの一部に組み込むもの(またはソフトウェアの一部)。

■プリントヘッド

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分 (ノズル先端部分)。外部からは見えない位置にある。

マ

■マージン

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域をい う。

X

■メンテナンスコール

交換部品の交換時期が近付いたことを示す警告のメッセージ。

■メンテナンスカートリッジ

廃インクを溜めるカートリッジ。

索引

Α

Adobe Illustrator ... 54 Adobe Photoshop ... 51 Adobe Photoshop Elements ... 52

C

ColorSync ... 37

Ε

EPSON Printer Utility2 ... 22, 27 EPSON プリンタウィンドウ!3 (Windows) ... 14 EPSON プリンタウィンドウ (Mac OS X) ... 28

M

MAXART リモートパネル (Mac OS X) ... 29 MAXART リモートパネル (Windows) ... 17 Microsoft PowerPoint ... 57 Microsoft Word ... 55

あ

アンインストール (Mac OS X) ... 31 アンインストール (Windows) ... 19

い

イエロー (色調整) ... 41 色調整 ... 34 色補正方法 ... 41 印刷の中止 (Mac OS X) ... 26 印刷の中止 (Windows) ... 11

え

エラーメッセージ ... 12

お

オートフォトファイン!EX (Windows) ... 42

か

拡大印刷 ... 59 カスタム設定(原寸維持)... 46 かぶり効果 ... 45 カラーマネジメント ... 34 カラーマネジメントシステム(CMS)... 34 ガンマ ... 41

き

ギャップ調整 (Mac OS X) ... 29 ギャップ調整 (Windows) ... 17

Z

コントラスト ... 41

さ

彩度 ... 41 座標入力 ... 45

し

シアン(色調整)... 41 色調 ... 45 自動拡大 ... 46 縮小印刷 ... 59 詳細設定 ... 45

ち

調子 ... 45

て

定形外用紙への印刷 ... 68

ح

ドライバ ICM ... 36

ΙΞ

任意倍率設定 ... 59

σ

ノズルチェック(Mac OS X)... 29 ノズルチェック(Windows)... 17

131

フィットページ印刷 (Windows) ... 59 フチなし印刷 ... 46 フチなし印刷対応用紙 ... 47 プリンタドライバの表示方法 (Mac OS X) ... 23 プリンタドライバの表示方法 (Windows) ... 7 プレビューウィンドウ ... 45

^

ヘッドクリーニング (Mac OS X) ... 29 ヘッドクリーニング (Windows) ... 17 ヘルプ (Mac OS X) ... 24 ヘルプ (Windows) ... 9

ほ

ポスター印刷(フチあり)… 65 ポスター印刷(フチなし)… 63 ホスト ICM … 37 保存/削除 … 45

ま

マゼンタ (色調整) ... 41

め

明度 ... 41

ŧ

モノクロ印刷 ... 43 モノクロ色調 ... 45 モノクロ写真印刷 ... 43

ゅ

ユーティリティ (Mac OS X) ... 27 ユーティリティ (Windows) ... 13

ょ

用紙調整 ... 45 余白調整 ... 46

わ

割付印刷 ... 62